



Resina 3D Lavável

R\$179,34

À vista no pix com 10% OFF

R\$199,27

Em até 7x de **R\$28,47** sem juros no cartão

[Mais formas de pagamento](#)

Em estoque



- ✓ Receba em casa: **disponível**
- ✓ Retire em Belo Horizonte: **disponível**
- ✓ Retire em São Paulo: **disponível**

PESO

1kg

1

ADICIONAR AO CARRINHO

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

ENTREGA

TROCA E DEVOLUÇÃO

Modelo: Lavável à água

Tipo: Resina fotopolimerizável para impressão 3D

Cor: Clear (transparente)

Peso: 1Kg | 500g

Comprimento de onda: 405nm

Densidade: 1.10 G/ml

Compatível com impressoras 3D SLA, DLP e LCD com fonte de luz de 405nm

Parâmetros de Impressão Sugeridos

Máquinas que usam LCD RGB (LD-002R, Photon, Photon S etc.)

Número de camadas de base_____ de 5 a 10 camadas de base (padrão 8)

Tempo de exposição nas camadas de base____ de 20 a 50 segundos (padrão 30)

Tempo de exposição nas demais camadas____ de 4 a 10 segundos (padrão 7)

Máquinas Monocromáticas (LD-002H, LD-006, Photon Mono, etc.)

Número de camadas de base_____ de 5 a 10 camadas de base (padrão 8)

Tempo de exposição nas camadas de base____ de 10 a 20 segundos (padrão 15)

Tempo de exposição nas demais camadas____ de 1 a 4 segundos (padrão 2)



Dicas de segurança e armazenamento:

- utilize máscaras e luvas no manuseio;
- use a resina em local ventilado;
- armazene em local protegido da luz do sol;

Recomendações de uso:

- Use luvas e máscara ao manipular a resina.
- Após a impressão limpar a peça em um recipiente com água. Use uma escova para ajudar na limpeza.
- Após a limpeza, seque a peça completamente tanto externa quanto internamente. Se necessário, use um soprador térmico para ajudar. A presença de resíduos de água e/ou resina poderá fazer a peça trincar posteriormente.
- Ao usar peças ocas, faça furos para remoção da resina contida na parte interna da peça. Recomenda-se espessura de parede de 3-4mm. Paredes mais finas podem deixar a peça frágil, o que pode gerar trincas.
- Exponha a peça à luz solar por 15-20min para curá-la. Garanta a cura completa da peça. Peças mal curadas podem gerar trincas.
- Antes de descartar a água utilizada, deixe-a exposta sob a luz solar. Espere o resíduo de resina decantar e então descarte a água.

Reconhecida como a melhor empresa de impressão 3D do Brasil. Impressoras, filamentos e resina para impressão 3D, cursos, manutenção e prototipagem.

ENDEREÇO

BH - SHOWROOM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  RUA CLAUDIO, 62, PRADO, BELO HORIZONTE - MG

SP - SHOWROOM:  RUA PERO NETO, 228 - VILA DA SAÚDE, SÃO PAULO - SP

FÁBRICA:  RUA TOYOTA, Nº490, JARDIM PIEMONT, BETIM - MG

DÚVIDAS GERAIS | SUPORTE | VENDAS

[CLIQUE AQUI PARA INFORMAÇÕES DE CONTATO](#)

[PROGRAMA DE REUTILIZAÇÃO DE CARRETÉIS NOSSAS REDES](#)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

BELO HORIZONTE

08H ÀS 17H | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
09H ÀS 12H | SÁBADOS

WHATSAPP: (31) 98984-0615
TELEFONE FIXO: (31) 3594-4973



AVISOS LEGAIS

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)



SÃO PAULO

09H ÀS 17H | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

09H ÀS 12H | SÁBADOS

WHATSAPP: (31) 98984-0615

TELEFONE FIXO: (11) 97863-6704

POLÍTICA DE GARANTIA

POLÍTICA DE ARREPENDIMENTO, TROCA E DEVOLUÇÃO

POLÍTICA DA QUALIDADE

POLÍTICA DE TROCA EM LOJAS FÍSICAS

3D Lab Industria Ltda.

CNPJ 20.212.019-0001/09

